

Retiro de Fisher-Price® Triciclos

Ha habido un anuncio del retiro del mercado de estos productos.

Fisher-Price®, en colaboración con el Consumer Product Safety Commission de los Estados Unidos (la Comisión de la Seguridad de Productos de Consumidores de los Estados Unidos) y Health Canada (Salud Canadá) están retirando del mercado voluntariamente varios triciclos de niños de las marcas Fisher-Price® Trikes y Tough Trikes. Estos triciclos son para niños de 2 a 5 años de edad. Los triciclos contienen llaves de fantasía ubicadas aproximadamente 3 pulgadas de en frente del asiento y que proyectan por lo menos 5/8 de una pulgada del armazón del triciclo.

El niño puede golpear, sentarse o caer encima de la llave plástica de encendido que se proyecta causándole una herida grave.

Este retiro del mercado no incluye los triciclos Lights and Sounds Trikes; Rock, Roll 'n Ride Trike; Grow-With-Me Trikes; Action Sounds Trike; Push 'n Pedal Trike. Estos triciclos no tienen la llave en frente del asiento. Todos los Fisher-Price® triciclos con la llave en el manubrio no están afectados por este retiro.

Use esta guía en nuestra página de Web para determinar si su producto está afectado por esta retirada. Favor de continuar con el producto a la mano.

MODELOS INCLUIDOS EN ESTE RETIRO

Los números de modelo están ubicados debajo del asiento en el compartimiento de almacenaje.

Se pueden variar los colores.

72639 Barbie™ Butterfly Trike		72643 Boys Tough Trike	
B8775 Kawasaki Tough Trike		B8776 Barbie™ Tough Trike	
K6672 Nick Jr. Dora the Explorer Tough Trike		N6021 Kawasaki Tough Trike	
M5727 Barbie™ Tough Trike Princess Ride-On		K6673 Go Diego Go!™ Tough Trike	
T6209 Thomas & Friends™ Tough Trike			

Si usted no posee uno de los triciclos mostrados en las imágenes arriba, usted **no está afectado(a)** por este retiro y puede continuar disfrutando su triciclo.

Si usted posee uno de los triciclos mostrados en las imágenes arriba o si usted no está seguro si posee uno de los triciclos mostrados en las imágenes arriba, favor de localizar la llave en su Fisher-Price® triciclo.

Si la llave de su triciclo está ubicada en cualquier lugar que no sea aproximadamente 3 pulgadas de en frente del asiento y no proyecta por lo menos 5/8 de una pulgada del armazón del triciclo, usted **no está afectado(a)** por este retiro y puede continuar disfrutando su triciclo.

Si la llave de su triciclo está ubicada aproximadamente 3 pulgadas de en frente del asiento y proyecta por lo menos 5/8 de una pulgada del armazón del triciclo, favor de mirar la forma de la llave.



Si la llave de su triciclo es en la forma de una D aplanada como esta imagen, usted **no está afectado(a)** por este retiro y puede continuar disfrutando su triciclo.



Si la llave de su triciclo es en la forma de un disco como esta imagen, usted **está afectado(a)** por este retiro. **Favor de dejar de usar el (los) triciclo(s) inmediatamente.**



Si la llave de su triciclo es en la forma de una D como esta imagen, usted **está afectado(a)** por este retiro. **Favor de dejar de usar el (los) triciclo(s) inmediatamente.**

Fisher-Price se dedica a crear productos seguros y agradables para usted y su familia. Si usted tiene mas preguntas o preocupaciones, favor de llamar al 1-800-432-5437, de lunes a viernes entre las 9 AM y 6 PM tiempo oriental.

Nuestra preocupación principal siempre ha sido la seguridad de los niños que juegan con nuestros juguetes, y es por eso que hemos respondido con prontitud para mantener la confianza de las familias que nos han permitido ser parte de sus vidas.

Para instrucciones para instalar el kit de modificación del Triciclo, por favor haga "click" aquí.