

Go Diego Go! Retiro del mercado de bote de rescate de animales (Animal Rescue Boat) por violación relacionada con el uso de pintura a base de plomo.

Fisher-Price, en coordinación con la United States Consumer Product Safety Commission, está retirando voluntariamente del mercado una cantidad limitada de juguetes Go Diego Go! Los juguetes, que representan botes de rescate de animales, fueron pintados por un subcontratista determinado durante un período de tiempo limitado.

Dichos juguetes fueron vendidos al detalle en tiendas y almacenes de todo el país, a partir de junio del 2007. La pintura superficial de los logotipos de los botes afectados contiene plomo en exceso de los niveles permisibles, en violación de las normas federales que controlan el uso de las pinturas a base de plomo.



Dicho bote de rescate de animales incluye la figura de Diego con un chaleco salvavidas, un bote amarillo y naranja con dos logotipos pintados en la parte de arriba, y una ballena blanca y negra.

Si posee un juguete similar a esta descripción, favor de ponerlo fuera del alcance de los niños, y deje de usarlo hasta determinar si está afectado por la retirada del mercado.

Si su producto fue comprado *antes de* junio del 2007, su producto **no** está afectado. En caso contrario, si su producto fue comprado *después de* junio del 2007, o si no está seguro de cuándo lo compró, favor de buscar el código alfanumérico de seis dígitos que encontrará debajo del juguete. Encontrará el código debajo del esquí acuático amarillo. Para mejor localizar el código, favor de ver el producto bajo una luz brillante.



Si los últimos tres dígitos del código son "6 H F", o si los últimos dos dígitos son diferentes a "H F", su producto **no** está afectado.

Si los últimos tres dígitos son "7 H F" y los primeros tres dígitos caen **entre el** número 137 (inclusive) y el 223 (inclusive), su producto **está** afectado. Si los primeros tres dígitos caen **fuera** del rango entre el número 137 y el 223 (inclusive), su producto **no** está afectado.

Si su producto está afectado, favor de llamar a Fisher-Price para servicio, al teléfono **1-800-916-2235**. Usted puede contactar a Fisher-Price de lunes a jueves, entre las 9 AM y 5 PM, y los viernes de 9 AM a 2PM, Hora del Este.