

Fisher-Price rappelle les figurines Mickey et ses amis Little People® en raison d'un risque d'étouffement

Fisher-Price, en coopération avec Santé Canada, a annoncé un rappel volontaire des **figurines Donald Duck et Daisy Duck vendue dans l'ensemble de figurines Mickey et ses amis Little People®**. Les têtes des figurines Donald Duck et Daisy Duck peuvent se détacher, ce qui présente un risque d'étouffement pour les jeunes enfants. Fisher-Price a reçu trois signalements où la tête de Donald Duck ou Daisy Duck se détachait lors de l'utilisation. Aucune blessure n'a été signalée.



Figurine Donald Duck rappelée



Figurine Daisy Duck rappelée



Les figurines rappelées de Donald Duck et Daisy étaient vendues dans l'ensemble de figurines Mickey et ses amis Little People® : (Modèle HPJ88/ Modèle HTW75)

Les numéros des modèles de l'ensemble de figurines Mickey et ses amis Little People® sont : HPJ88 et HTW75. Le numéro de modèle se trouve au bas de la figurine de Dingo. Les figurines de Mickey Mouse, Minnie Mouse, Dingo et Pluto ne font pas l'objet de rappel et peuvent être conservées par les consommateurs.

Les consommateurs devraient arrêter d'utiliser les figurines de Donald Duck et Daisy Duck sur le champ, les éloigner des enfants, et contacter Fisher-Price au (855) 853-6224, du lundi au vendredi entre 9 h 00 et 18 h 00, heure de l'Est. Pour vérifier si votre produit est concerné, nous aurons besoin du numéro de produit situé au bas de la figurine de Dingo. Assurez-vous d'avoir votre produit avec vous lorsque vous téléphonez.

La sécurité des enfants qui utilisent nos produits a toujours été la plus grande préoccupation et la première priorité de Fisher-Price. Pour cette raison, nous avons décidé de rappeler les figurines de Donald Duck et Daisy Duck vendues dans l'ensemble de figurines Mickey et ses amis Little People®. Fisher-Price est dédié à créer des produits sûrs et utiles pour vous et votre famille.