

Rappel du chariot Little People® Builders' Load 'n Go

Mattel, en collaboration avec les organismes de réglementation en matière de sécurité applicables, rappelle volontairement le chariot Little People® Builders' Load 'n Go, numéro de produit P8977. Le produit est constitué d'un chariot rouge muni d'une poignée jaune, de blocs de plastique multicolores et d'une figurine de chien. Le numéro du modèle est situé sur la partie inférieure du chariot. Le nom « Little People Builders » se trouve sur une étiquette apposée sur un côté du chariot et la désignation « Fisher-Price » est inscrite en relief sur la poignée. Les chariots munis d'une poignée verte ne sont pas visés par ce rappel.

La poignée peut causer des lacérations si l'enfant tombe dessus.

Seule la poignée jaune est visée par le rappel du chariot Little People® Builders' Load 'n Go. Aucune autre poignée n'est visée. Les autres pièces du chariot ne sont pas visées.



1) Si le chariot que vous possédez n'est **PAS** un chariot Little People® Builders' Load 'n Go avec un logo Little People® Builders qui ressemble à l'image ci-dessus, vous n'êtes pas visé par ce rappel.

2) Si vous possédez un chariot Little People® Builders' Load 'n Go dont le logo Little People® Builders ressemble à l'image ci-dessus, veuillez examiner la poignée.

Poignée jaune**Poignée verte**

1) Si le chariot Little People® Builders' Load 'n Go que vous possédez est muni d'une poignée jaune qui ressemble à l'image 1, ce produit **est** visé par le rappel.

2) Si le chariot Little People® Builders' Load 'n Go que vous possédez est muni d'une poignée verte qui ressemble à l'image 2, ce produit n'est **pas** visé par le rappel et votre enfant peut continuer à jouer avec ce chariot.

3) Si le chariot que vous possédez est muni d'une poignée qui ne ressemble **pas** aux images ci-dessus, il n'est pas visé par ce rappel et votre enfant peut continuer à jouer avec ce chariot.

Si la poignée de votre chariot Little People® Builders' Load 'n Go est visée par ce rappel, veuillez cesser immédiatement d'utiliser ce chariot.

Fisher-Price aimerait vous faire parvenir une poignée de remplacement gratuite. Pour commander votre poignée de remplacement gratuite par téléphone, veuillez appeler au 1-800-432-5437 du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h, heure de l'Est.

Cliquez [ici](#) pour voir les instructions d'assemblage de la poignée de remplacement ou la vidéo d'assemblage.

Notre principale préoccupation a toujours été la sécurité des enfants qui utilisent nos jouets, et c'est pourquoi nous avons réagi rapidement afin de garder la confiance des familles qui nous permettent de faire partie de leur vie.